





25.	Демонтаж клапана стабилиз. Замена	уз	2	Клапан стаб. тока L907302	шт.	2	1707		3,01,01
	Монтаж направл. Клапана								
26.	Демонтаж г/мотора Замена	уз	1	Г/мотор OMS 315 №151F0206	шт.	1	1039-11		3,01,01
	Монтаж г/мотора								
27.	Демонтаж г/мотора Замена	уз	1	Г/мотор OMR 315	шт.	1	1039-11		3,01,01
	Монтаж г/мотора								
28.	Демонтаж направл. Клапана Замена	уз	1	Направл. клапан L964135	шт.	2	1032-22		3,01,01
	Монтаж направл. Клапана								
29.	Демонтаж клапана огранич. Дав. Замена	уз	3	Клапан огранич. Давл. L931361	шт.	3	1032-22		3,01,01
	Монтаж клапана огранич. давл.								
30.	Демонтаж клапана стабилизации. Замена	уз	1	Клапан стаб. тока L840291	шт.	1	1032-22		3,01,01
	Монтаж клапана стабилизации								
31.	Демонтаж клапана стабилизации. Замена	уз	1	Клапан стаб. тока L840530	шт.	1	1032-22		3,01,01
	Монтаж клапана стабилизации								
32.	Демонтаж клапана DR10G Замена	уз	1	Клапан DR10G L923125	шт.	1	1032-22		3,01,01
	Монтаж клапана DR10G								
33.	Демонтаж крышки лог. блока Замена	уз	2	Крышка лог. блока L934300	шт.	2	1032-22		3,01,01
	Монтаж крышки лог. блока								
34.	Демонтаж обратного клапана Замена	уз	7	Стоп. клапан L840322	шт.	7	1032-22		3,01,01
	Монтаж обратного клапана								
35.	Демонтаж обратного клапана Замена	уз	4	Обратн. клапан дрос. L860877	шт.	4	1032-22		3,01,01
	Монтаж обратного клапана								
36.	Демонтаж перепусного клапана Замена	уз	1	Перепускн. Клап. L860917	шт.	1	1032-22		3,01,01
	Монтаж перепусного клапана								
37.	Демонтаж поплавкового клапана Замена	уз	2	Поплавк. клапан L929874	шт.	2	1032-22		3,01,01
	Монтаж поплавкового клапана								
38.	Демонтаж пропорц. клапана Замена	уз	1	Пропроц. клапан L60002562	шт.	1	1032-22		3,01,01
	Монтаж пропорц. клапана								
39.	Демонтаж РВД	шт.	63	РВД 2SN DN8 1.5 DKL16x1.5	шт.	10	1043		3,01,01
	Замена			РВД 4SP DN16 L2.0 M30x2 DKOS	шт.	6	1043		3,01,01
	Монтаж РВД			РВД4SP DN10 L1.5 M20*1.5D	шт.	10	1043		3,01,01
				РВД4SP DN10 0.5m M20x1.5 D	шт.	8	1043		3,01,01
				РВД 4SP DN10 L2.5 DKOS20*1.5	шт.	10	1043		3,01,01
				РВД 4SP DN10 L3.0DKOS20*1.5	шт.	10	1043		3,01,01
				РВД 4SH DN38 2.85m SFL 63.5 0/90°	шт.	2,00	1043		3,01,01
				РВД 4SH DN38 L3 SFL 63.5 0/90°	шт.	2	1043		3,01,01
				РВД 4SH DN38 3.2m SFL63.5 90°/0°	шт.	2	1043		3,01,01
				РВД 2SN DN16 L1.0 DKL M 27x2.0	шт.	6	1043		3,01,01
40.	Демонтаж масляных фильтров Замена	шт	24	Фильтрпатрон Ф-5	шт.	60	1044		3,01,01
	Монтаж масляных фильтров								
41.	Демонтаж воздушных фильтров Замена	шт	3	Фильтр. воздушный LX247	шт.	15	1086		3,01,01
	Монтаж воздушных фильтров								
42.	Пуско-наладочные работы.								3,01,01
43.	Запуск, пресса в "Наладочном" режиме.								3,01,01
44.	Запуск, пресса в "Пооперационном" режиме.								3,01,01
45.	Запуск, пресса в "Автоматическом" режиме.								3,01,01

Зам.нач.цеха по оборуд.

*Архипов Р.Ю.*